



04994



**ASPIRAPOLVERE PORTATILE PER AUTO
CON BATTERIA RICARICABILE, FILTRO LAVABILE,
BECCUCCIO PER FESSURE E SPAZZOLA**

COMPATTO E LEGGERO

Ideale per l'utilizzo in auto
o altri veicoli

ALTO POTERE ASPIRANTE

polvere, briciole, sabbia, pelo di
animali, piccoli pezzetti di carta,
ecc.

RICARICA CON CAVO USB

LED LIVELLO BATTERIA

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:
BECCUCCIO PER FESSURE
+ SPAZZOLA**

SENZA SACCO

**FILTRO AD ALTA EFFICIENZA
LAVABILE CON ACQUA
FREDDA**




ASPIRAPOLVERE 04994 FUNZIONI PRINCIPALI

PRIMO UTILIZZO



1. RICARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA.
2. TOGLIERE IL TAPPO DI CHIUSURA.
3. PREMERE IL TASTO ACCENSIONE PER 1,5" PER ACCENDERE L'ASPIRAPOLVERE.



ACCESSORI



È POSSIBILE UTILIZZARE IL BECCUCCIO E LA SPAZZOLA SINGOLARMENTE O IN ABBINAMENTO.

ASPIRAPOLVERE 04994 FUNZIONI PRINCIPALI

FILTRO



PULIZIA FILTRO



1. TOGLIERE IL TAPPO DI CHIUSURA.
2. SGANCIARE IL BECCUCCIO PRINCIPALE RUOTANDOLO IN SENSO ANTIORARIO.

3. SFILARE IL FILTRO.

4. LAVARE CON ACQUA FREDDA.
NB. NON UTILIZZARE DETERSIVI E/O DETERGENTI!

ASPIRAPOLVERE 04994 FUNZIONI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere Aspirante: 5.5Kpa(Max).
Tempo di utilizzo: 13/15 min.
Tempo di ricarica: ≈2,5 h.
Batteria: 4000mAh/3.7V.

Alimentazione: 5V 2A.
Potenza: 80 W.
Capienza raccogliitore: 120 ml.
Rumorosità: ≤80 dB.

Peso: 450 g.
Materiale: ABS.
Dimensioni: 322x76x76 mm.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Aspirapolvere, cavo per la ricarica della batteria USB->TypeC, beccuccio per fessure, spazzola, manuale istruzioni.

Scheda tecnica aggiornata al 27/06/2022

ATTENZIONE Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso. Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono stati indicati a solo scopo informativo.